

KTB-EDE

BEKNOPTE HANDLEIDING TOSHIBA AIRCO AFSTANSBEDIENING

U wilt verwarmen:

→ Zet de airco aan -> druk op de knop aan/uit :  of 

→ Zet de airco op verwarmen -> druk op de knop [**MODE**] tot in de bovenste balk van het

display het zonnetje verschijnt:



→ Stel de gewenste temperatuur in -> druk op de knop [**TEMP omhoog/omlaag**]:

Tot de gewenste temperatuur in het display verschijnt. (advies! 21°C ,20°C).



→ Stel de ventilatiesnelheid in -> druk op de knop [**FAN**] totdat AUTO onderin het display verschijnt. (De airco regelt nu zelf de beste ventilatiesnelheid).

→ Richt de luchtstroom omhoog/omlaag-> druk op de knop [**FIX**] voor een vaste instelbare luchtstroom.
-> druk op de knop [**SWING**] voor een gevarieerde luchtstroom

Voor koelen z.o.z.